


VIC-VPN 接続マニュアル

NTT西日本フレッツ・光プレミアムご契約の方は、付録をご覧ください

Step1 梱包品の確認

IX2105-Z本体




製品本体です。
破損していないか確認してください。

スタンドキット




本製品を縦置きするためのスタンドキットです。キットの内容は、スタンド(1個)、スタンド取付用ネジ(M3x8、2本)です。

電源ケーブル



本製品にAC100Vを供給するための電源ケーブル(1.8m)です。

イーサネット ケーブル




本製品をフレッツ回線終端装置及び接続対象機器に接続するときに使用するケーブル(1m x 1本、2m x 1本)です。

スタートアップ ガイド




本製品の設置手順、安全にお使い頂くための注意事項、梱包内容などを記載している小冊子です。本製品をご使用いただく前に必ずお読みください。

Step2 電源ケーブルの接続




①電源ケーブルはベルトで固定すること



②アース端子の接続を徹底すること


Step3 LANのケーブル接続

LANポート



フレッツ回線終端装置


LANケーブルはカチッ!!と音がするまで押し込む



LANポート

接続対象機器

Step4 VPN接続確認



①本体背面の電源スイッチをONにする

②数分後、図に示した緑色ランプの点灯を確認

③緑色ランプが点滅の場合、本体付属マニュアルを参照